


zonas limpias - toallitas (x1 muestreo)

incluye



guantes



toallita absorbente




1. Retira la toallita absorbente de la bolsa con los guantes puestos



2. Pasa la toallita por 1m²



Se recomienda analizar diferentes zonas con diferentes toallitas



3. Guárdala en la bolsa hermética y congélala

Tiempos y condiciones de envío

< 24h ❄️ congelado

> 24h ❄️ congelado